

# HITACHI Inspire the Next

日立IHジャー炊飯器

# 取扱説明書·料理集

RZ-YD10形/RZ-YD18形 家庭用

〈保証書付き〉保証書は裏表紙に付いています。



玄米あずきがゆ (作りかた22ページ)



たまご雑炊 (作りかた23ページ)



鶏 が ゆ (作りかた26ページ)



野菜ピラフ



**赤 飯** (作りかた28ページ)



ひじき入り玄米ごはん (作りかた27ページ)



トマトとツナのリゾット風雑炊 (作りかた23ページ)



五目ちらし

- ●ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をご確認ください。

# おいしさ&ヘルシー

## 高効率鐡丸羽釜

鐵丸羽釜は IH の磁力で発熱する発熱体に強磁性体(炭素鋼)を採用。ステンレスに比べ強力に発熱します。その熱を6mm(最大)の厚みでお米全体に伝えて、炊きムラが少なくおいしく強火炊き。さらに、羽釜の蓄熱効果でむらし・保温も一段とおいしくします。

## 側面まで大火力1400W

## 高温予熱+BTパワー制御

高温予熱でお米の芯までしっかり吸水させ、底部と側面部から大火力1400WのBTパワー制御によりベストなタイミングで集中加熱、一気に沸騰させ、おいしく炊きあげます。

## ワイドインバーター

ワイドインバーターで強火から弱火まで、かまど炊きの火加減を再現、おいしくふっくらと炊きあげます。

## 健康メニュー

炊き込み/すし/おかゆ/雑炊/玄米/玄米がゆの6種類の健康メニューがおいしく炊けます。 おこわ/麦ごはん/分づき米も炊けます。

#### 無洗米コース

無洗米(研がずに炊けるお米)に合った火加減で、おいしく炊きあげます。

## ふっくら調圧キャップ&ふっくらセンサー

羽釜の「木のふた」効果でふっくらおいしい。調圧キャップは、はずして洗えます。 蒸気口の近くにセンサーを配置し、炊飯状態を常にチェックして、いつもふっくら炊きあげます。

# お手入れ簡単

# 洗える、ふた加熱板

ふた内面が、はずせて洗えます。

## クリーニング機能

気になるニオイや汚れとりが楽になります。



	フ/キロデー	
Marine Col	で使用前に	
各	で全のため必ずお守りください	6
THE PROPERTY OF	使いかた	
で ご	おいしく食べるひとくふう	9 ···10 12 14 15
音	「で確認できる時刻合わせ操作······	17
	4T1 > 4> 4	
	扱いかた	
	洋入れ	18 20
	料理集21~2	9
保お	様····································	30

# 安全のため必ずお守りください

#### ↑警告

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。

#### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをする と、人が損害を負う可能性が想定される内 容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示します。

#### 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安 全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への 危害や財産への損害を未然に防止するためにいろい ろな絵表示をしています。

その表示と意味は右のようになっています。 内容をよく確認してから本文をお読みください。

改造はしない 修理技術者以外の人は、 絶対に分解したり、修理をしない



火災・感電・けがの原因 修理はお買い上げの販売店または日立家電 品のお客様ご相談窓口にご相談ください。

プラグの刃や刃の取付部分にほこりが 付着している場合はよく拭く



火災の原因

吸排気口やすき間にピンや針金などの 金属物等、異物を入れない






定格15A以上のコンセントを単独で 使用する

他の器具と併用する と分岐コンセント部 の異常発熱による発 火の原因





プラグはコンセントの奥までしっかり 差し込む

発煙・火災の原因



ぬれた手でプラグの 抜き差しはしない


感雷の原因





子供だけで使用させたり、幼児の手の 届くところで使用しない

感電・やけど・けがの原因



感電・ショート・発火の原因



コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げた り、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温 部に近づけたり、重いものをのせたり、はさみ 込んだりしない

コードが破損し、感電・火災の原因





炊飯中は絶対にふたを開けない やけどの原因



水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因



蒸気口に手を触れない やけどの恐れ 特に乳幼児には触れさせない



#### 絵表示の例







この記号は注意(危険·警告を含む)を この記号は禁止の行為であることを この記号は行為を強制したり指示す 促す内容があることを告げるものです。告げるものです。図の中や近傍に具る内容を告げるものです。図の中や 図の中や近傍に具体的な注意内容が 体的な禁止内容が描かれています。 描かれています。

近傍に具体的な指示内容が描かれて います。

# 注意

水のかかるところや、火気の近くでは 使用しない



絶縁劣化による感電

談ください



漏電による火災・やけど・けがの原因

使用時以外は、プラグをコンセントから抜く

心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、

本製品の使用にあたっては、医師とよくご相

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使用しない



火災の原因

感電・漏電の原因

過熱・異常動作の原因

専用の内がま以外は使用しない



本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあるため



内がまとっ手で本体を持ち運ばない ふたを閉め、本体のハンドルを持つ けがややけどの原因



に必ずプラグ部分を持って引き抜く 感電・ショート・発火の原因

プラグを抜くときは、コードを持たず



使用中や使用直後は、内がまとっ手や 調圧キャップなどの高温部に触れない やけどの原因、



コードがあたってけがの原因

コードを巻き取るときは、

プラグを持っておこなう

高温部に触れ、やけどの恐れ



お手入れは本体が冷めてから行う



本体を持ち運ぶときは、フックボタンに触れ ない

ふたが開いて、けがややけどの原因

特に乳幼児には触れさせない



壁や家具の近くで使わない また、キッチン用収納棚等を使用すると

きは中に蒸気がこもらないようにする 蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因



#### お願い

吸排気口をふさぐような場所(壁から10cm以内、 じゅうたんやビニール袋、アルミ箔などの上)で 使用しないでください。 故障の原因になります。

- ふきんやタオル等、ふたを覆った状態で使わないでください。 変色・変形・故障の原因になります。
- 磁気に弱いものを近づけないでください。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープな どの記憶が消える恐れがあります。
- テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話 の近くで使わないでください。 雑音の原因となる恐れがあります。

異物がついたまま使わないでください。

故障やうまく 炊けない原因 になります。






• 内がまを直火にかけたり電子レンジで加熱しない でください。

内がまとっ手が変形したり、フッ素被膜がはがれる原因 になります。

炊飯中はハンドルを立てたり、 本体を持ち運ばないでください。 蒸気が出てやけどの原因になります。




# 各部のなまえ







# 操作部



バックライト

キー操作をおこなう(キーを押す)と表示部全体が 点灯します。操作終了後は約10秒で消灯します。

凸マーク

炊飯キーに「○」、切キーに「○○」の凸部をつけて 目の不自由な方々に対して配慮してあります。

#### 現在時刻の合わせかた

◆例)現在、午後8:30分で、 表示が午後7:27のとき ※午前と午後を間違えないよう にしてください。



白米



1.プラグを差し込む

2 <sup>時</sup> または <sup>分</sup> を時刻が 点滅するまで押す (約0.5秒間) 3. 時 および 分 で時刻を 合わせる (キー操作後、5 秒で点滅が点灯に変わると、 完了)

時計は工場出荷時から動いていますが、室温により1カ月に約120秒の誤差がでることがあります。 ずれているときは、現在時刻に合わせてください。

## メロディとブザーの切り替えかた

- ●炊飯開始と炊きあがりを メロディーでお知らせし ます。
- ●次の方法でメロディーの標準と低音及びブザーを切り替えられます。



# おいしく食べるひとくふう

#### おいしく炊くには

#### お米は正しくはかる

- ●必ず、付属の計量カップ(約 180mL) ではかってください。
- ●計量米びつは、付属の計量カッ プ(約180mL)の量と異なる 場合があり、使いかたによっては誤差がでることがあります。

#### 手早く十分に研ぐ

- ●お米は最初の水をいち早く吸収 します。ヌカのにおいがつかな いように最初の水は手早く捨て ましょう。
- ●研いだ後は、水がきれいになる まで十分洗いましょう。

#### 炊きあがったらほぐす

- ●底のほうからごはんをつぶさな いように、大きく掘りおこすよ うにほぐします。
  - 余分な水分が逃げ、ふっくらお いしくなります。
- ●炊きあがった後、そのまま保温 する場合でも必ずほぐしてくだ さい。

#### おいしく保温

●ごはんの量が少なくなっ てきたら、なるべく内が まの中央に盛るようにし てください。

白米で12時間を超える保温 や、白米以外のごはんは、 ラップに包んで冷凍庫に保 存し、電子レンジで温め直 すとおいしく食べられます。

#### おいしく保温するために 次の保温はやめましょう

- ●12時間以上の標準保温、24時間以上のおさ えめ保温。
- ●冷めたごはんの温め直しやごはんのつぎたし。
- ●しゃもじを入れたままの保温。
- ●白米以外(炊き込み、おこわ、玄米、おかゆ、 雑炊など)の保温。
- お米をよく研がないで炊いたごはんの保温。

#### お米の知識

#### 分づき米とは



- ●分づき米とは、上図のように、精米するときに栄
- 養素を残したお米のことです。 ●3分づき、5分づき、7分づきとも「分づき米」の 水位目盛で、健康メニューの 玄米 で炊いてくださ

#### 水加減と炊き分け

- ●お米の種類やお好みに合わせて水加減をしてくだ さい。
- ●市販の無洗米専用計量カップをお使いの場合は 「白米」の水位目盛をお使いください。

お米の種類	水加減	炊き分け
新 米	白米の水位目盛より少なめ	白 米
軟質米		(ふつう)
硬質米	白米の水位目盛どおり	
胚芽米		
古米	白米の水位目盛よりやや多め	白 米 (軟)
長粒種(輸入米)	1カップあたり白米の水位 目盛より30mL多め	(书人)
無洗米	無洗米の水位目盛どおり	無洗米

#### 無洗米とは

- ●「無洗米」とは、洗わず(研がず)に炊けるお米のことで、 普通に精米した場合に米粒の表面に残る細かいヌカを取り 除いてあります。
- ●「無洗米」の製法・銘柄の種類によって炊きあがりに差が でる場合がありますので、水加減やお米の量はお好みで調 整してください。
- ●地域によって「無洗米」が入手しにくい場合もあります。

#### なぜおこげができるの?

炊きあがったごはんの余分な水分をとり、香 ばしさと風味を生み出すためです。おこげが 気になる方は、洗米のとき十分にお米を洗い、 米ヌカをよく落としてから炊いてください。 白米以外のごはんや無洗米を炊くとおこげが できやすくなります。また、炊き分けで「軟」 (やわらかめ)を選択すると、おこげが少なめ になります。

# ごはんを炊く前に

準 備 \*雑炊は12・13ページを参照

例) 白米 で3カップのお米を炊くとき

# 付属の計量カップでお米をはかる

●すりきり1杯が約180mL(約1合)です。









# お米を研ぐ

#### 無洗米

研がずに底からかき混ぜ、お 米と水をなじませる。 にごる場合は、すすぐ。



①たっぷりの水でサ ッとかき混ぜ、水 を素早く捨てる。



②「研ぐ→洗い流す」 をくり返し、水がき れいになるまで洗う。

#### お願い


- 十分に洗い流してください。 (おこげが出来たり、ヌカ臭くなる
- 泡立て器などを使わないでください。 (フッ素被膜がはがれる原因)
- 無洗米に上から水を入れただけだ とお米が水になじまず上手く炊け ないことがあります。
- 無洗米のにごりが強いと焦げたり、 ふきこぼれたり、生煮えになるこ とがあります。

メニューに合った水位目盛で 水加減をする

無洗米の水位目盛で水加減して ください。市販の無洗米専用計 量カップをお使いの場合は「白米」 の水位目盛をお使いください。



(1.OLタイプ形の場合)



#### お願い

- お米は水平にならしてください。 (炊きむらの原因)
- お米を平らにならし、水平なとこ ろで水加減してください。
- お湯は使わないでください。 (べちゃつきの原因)
- アルカリ度の高い水で炊飯すると、 ごはんが黄変したり、べちゃつい たりする場合があります。

# 内がまを、本体にセットする

※内がまとっ手の位置を確実に 合わせてください。



#### お願い

内がまのまわり、底の水気・異物 をふき取ってください。

# ふたを閉めプラグ

を差し込む






#### お願い

- ふた加熱板・調圧キャップがついているか確かめてください。
- ふたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉めて ください。

すぐに炊く場合

浸してから炊く場合







予約して炊く場合



10ページ参照










# ごはんの炊きかた 自米/無洗米



## 炊飯容量と炊きあがるまでの時間の目安

※電圧100V·室温20℃·水温18℃の場合

※炊飯時間は、電圧・室温・水温・水加減・お米の種類などにより変わります。

炊飯容量			炊きあがる	田安上本外華
炊き分け	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ	までの 時間の目安	用途とご注意
白 米 無洗米	0.5~5.5カップ (無洗米は5.0カップまで)	1.0~10.0カップ (無洗米は9.0カップまで)	35~70分	<ul><li>通常使用するコースです。お好みに合わせて選択してください。</li><li>焦げが気になる場合は、「軟」(やわらかめ)を選択してください。</li></ul>
白 米 無洗米 軟	1.0~5.5カップ (無洗米は5.0カップまで)	2.0~10.0カップ (無洗米は9.0カップまで)	40~75分	
白 米 無洗米 硬	1.0~5.5カップ (無洗米は5.0カップまで)	2.0~10.0カップ (無洗米は9.0カップまで)	35~70分	
白米小電が無洗米	1.0~5.5カップ (無洗米は5.0カップまで)	2.0~6.0カップ (無洗米は6.0カップまで)	40~70分	<ul> <li>他の電気製品と併用するときに使用します。(合計の電力は、電源コンセントの定格を超えないようにしてください。)</li> <li>消費電力を約600Wにおさえて炊飯します。</li> <li>通常の炊飯より時間が長くかかり、炊飯にかかる電気代はほぼ同じです。</li> <li>白米と無洗米の炊飯のみにご使用ください。</li> <li>最大炊飯量は1.0Lタイプは5.5カップ、1.8Lタイプは6カップまでにしてください。(無洗米は、1.0Lタイプ:5カップ、1.8Lタイプ:6カップまで)</li> </ul>
白米 無洗米 快速	1.0~5.5カップ (無洗米は5.0カップまで)	2.0~10.0カップ (無洗米は7.0カップまで)	19~50分	<ul><li>急いで炊くときに使うコースです。炊きあがりは硬めになります。</li><li>左記より少ない量は炊かないでください。ふきこぼれたり、硬くなります。</li></ul>
白米おこに無洗米	f 1.0~5.5カップ (無洗米は5.0カップまで)	2.0~10.0カップ (無洗米は9.0カップまで)	40~70分	<ul><li>「おこげ」は通常の「白米」よりうっすらと焦げめをつけ、風味をだすコースです。</li><li>焦げめが少し硬くなります。</li></ul>

<sup>※</sup>無洗米は、研がない分だけ1カップのお米の量が多く、炊きあがりのごはんの量が多くなりますので、最大炊飯量は上記の通りとしてください。

# 炊き分けの設定内容を 確認する

12種類の炊き分けが選択できます。

白米(ふつう)

無洗米 (ふつう)

白米・軟(やわらかめ)

無洗米・軟(やわらかめ)

白米・硬(かため)

無洗米・硬(かため)

無洗米・小電力

白米・小電力 白米・快速

無洗米・快速

白米・おこげ

無洗米・おこげ

■プラグを差し込むと、現 在選択されている炊き 分けの設定を表示します。 白米

午前1~~~~~ 10-1-0-10-1

〈例〉白米 が選択されている場合 点减

■ (炊き) を押して、炊き分 けを選択してください。 押すごとに切り替わります。

白米無洗米小電力快速おこげ 重、 通 クリーン 10-1-0-10-1

- ●点滅が選択している炊き分けです。
- 炊き分けは一度設定すると、次回もその設定を記憶しています。 白米 および 無洗米 の [小電力・快速] は記憶しません。 次回は「白米」または「無洗米」の【(ふつう)】に戻ります。
- ●無洗米・おこげの次は「クリーン」が選ばれます。「クリーン」は、お 手入れのための機能です。炊飯しないでください。(19ページ)

炊飯 再加熱

# を押す



メロディ(ブザー)が鳴って、炊飯が はじまります

白米



白米



回転表示が約3秒で残時間 表示に変わる。

〈例〉残時間40分の場合

●表示部に炊きあがりまでの残時間(目安)を、分単位で表示します。

#### 炊きあがりまでの残時間表示

- 表示する残時間は目安であり、炊き分け・水温などの条 件により、実際に炊飯が終わるまでの時間と誤差が生じ る場合があります。また、表示する残時間は毎日同じ時 間にはなりません。
- 本体が温かい場合などは、残時間表示が出ない場合があ ります。(現在時刻の表示になります。)炊飯ランプが点灯 していれば炊飯中です。

炊きあがりメロディ(ブザー)が 鳴ったら

## すぐに、ごはんをほぐす

#### ■保温ランプが点灯し、自動的に保温

● 保温の設定の切り替えは 16ページを参照してください。



保温

表示部に保温経過時間をOh~ 24 hまで 1 時間単位で表示し ます。(25時間以上になると 現在時刻の表示になります。)





- ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まるこ とがあります。
- 炊きあがったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内が まに触れている部分がやわらかくなることがあります。 これは IIH 加熱の特徴で、内がま自体が発熱し、ごはんを つつみ込んで炊きあげるためです。

- ●長時間の保温はしないでください。 においや変色の原因になります。 標準保温のとき……12時間まで おさえめ保温のとき…24時間まで
- ●保温中は、ふたの内側・ふたパッキン・内がま につゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐた めで故障ではありません。


ごはんがなくなったら⇒(切)を押し、プラグを抜く。



白米無洗米小電力快速おこげ 午前()) 軟硬 クリーン



# ごはんの炊きかた健康メニュー



健康	表示	使用する	炊飯	容量	炊きあがり までの時間	料理集 参照ページ	
メニュー	衣 小	水位目盛	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ	の目安		
炊き込み (おこわ) 注1) (麦ごはん)注2)	年前 11・11 玄米が 玄米 炊き込み すし おかゆ 雑炊	炊き込み (おこわ) (麦ごはん)	1~4カップ	2~7カップ	40~65分	24、28ページ	
す し	年前 11・11 玄米 対き込み すし おかゆ 雑炊	す し	1~5.5カップ	2~10カップ	35~65分	29ページ	
おかゆ	年前 はいまた 女業が 玄米 炊き込み すし おかゆ 雑炊	おかゆ	0.5~1.5カップ 注3)	1~2.5カップ 注3)	60~85分	26ページ	
雑 炊	年前 はいまた 女業が 女米 炊き込み すし おかゆ 雑炊	_	ごはん600gまで 注4)	ごはん900gまで 注4)	4~12分 注5)	23ページ	
玄 米 (分づき米) 注6)	年前 (1000年) 女業が 女業が 玄米 炊き込み すし おかゆ 雑炊	玄 米 (分づき米)	1~4カップ	2~7カップ	80~120分	27ページ	
玄米がゆ	年前 171-717 女米がゆ 玄米 炊き込み すし おかゆ 雑炊	玄米がゆ	0.5~1カップ	0.5~1.5カップ	100~130分	22ページ	

- 注1)おこわは、「おこわ」の水位目盛で水加減し、炊き込みを選んで炊いてください。
- 注2) 麦ごはんは、「麦ごはん」の水位目盛で水加減し、炊き込みを選んで炊いてください。
- 注3)5分がゆを炊く場合、お米の量を約半分にしてください。
- 注4) ごはんの重さの目安:茶わん1杯で約200g
- 注5)冷やごはんからの場合、約4分程度長くなります。また、入れる具によっても多少変わります。
- 注6)分づき米は、「分づき米」の水位目盛で水加減し、玄米を選んで炊いてください。

#### 炊き込み/すし/おかゆ/雑炊/玄米/玄米がゆ/おこわ/麦ごはん/分づき米

# 1 を押して、 健康メニューを選択 する



ボタンを押すと炊き込み→すし→おかゆ→雑炊 →玄米→玄米がゆの順に三角マークが移動し、 玄米がゆの次は炊き込みに戻ります。 炊飯するメニューを選択してください。 メニューキーを押すと前回お使いの健康メニュ ーが表示されます。

2 炊飯 を押す



メロディ(ブザー)が鳴って、炊飯が はじまります 炊きあがりまでの残時間は表示しません。

3 メロディ(ブザー)が鳴り、 「保温ランプ」が点灯したら、出来上がり。 できあがったら、なるべくお早めにお召しあがりください。

#### お願い

健康メニューの保温はしないでください。 (変色や、においの原因)

# ごはんがなくなったら⇔切を押し、プラグを抜く。

#### 無洗米を使ってすしめしを炊く場合

- ●「白米」の水位目盛で水加減し、炊き分けの無洗米・硬を選んで炊いてください。 (1.0Lタイプ:5カップまで、1.8Lタイプ:9カップまで)
- ●市販の無洗米専用計量カップをお使いの場合は、「すし」の水位目盛をお使いください。



五目ちらし(作りかた29ページ参照)

#### 姓 炊

- ●保温中のごはんや、冷やごはんで作ります。
- ●火の通りにくい具を入れるときは、あらかじめ火を通しておいてください。
- ●レトルトパックのリゾットのあたために便利です。



たまご雑炊(作りかた23ページ参照)




トマトとツナのリゾット風雑炊(作りかた23ページ参照)



# 予約炊飯のしかた

# 食べたい時刻に炊きあげるとき(予約炊飯)



例)予約16	こ炊きあがり	時刻を午前7:	30に予約する場合
--------	--------	---------	-----------

Ť	約でき	きない時	詩間(す	トぐにり	炊飯を	始める	)			
炊	き分け	メニュ	_	健康メニュー						
メニュー		現在時	刻から	., =		現在時刻から				
		1.0レタイプ 1.8レタイプ		Х_	.ı—	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ			
白 米 無洗米	(ふつう)	55分 以内	70分 以内	호	L	52分	65分 以内			
白 米 無洗米	軟	57分 以内	75分 以内	おかゆ			2013			
白 米 無洗米	硬	57分 以内	70分 以内			72分 以内	85分 以内			
白 米無洗米	小電力	63分 以内	70分 以内	玄 米		110分	120分 以内			
白 米無洗米	快速	45分 以内	50分 以内	玄米がゆ			2.5.110.0			
白 米 無洗米	おこげ	55分 以内	70分 以内			120分 以内	130分 以内			

※雑炊・炊き込みは予約炊飯しないでください。

現在時刻が合っていることを確認してから



を押して 予約 1 を選ぶ ● (予約)を押す毎に

予約1 → 予約2 → 浸し時間

白米

の表示にかわります。

- 2 時 分 を押して 炊きあがり時刻を 合わせる
- (時 は 1 時間単位で、
  - | | 分 は10分単位で進みます。

白米

- ●押し続けると、早送りになります。
- ●一度セットした予約時刻は、変更するまで記憶しています。
- ●午前と午後を間違えないように注意してください。

3 次飯 を押す




●ブザーが鳴り、予約ランプが 点灯。→予約完了。 白米 予約年前 1

※予約炊飯の場合炊きあが るまで予約した時刻を表 示します

- ●予約の取り消しは (切)を押してください。
- 予約2 にセットするときも、同じ要領で行います。
- 「予約1と2」によく使う時刻を記憶させると便利です。

# お米を浸してから炊くとき(浸し炊飯)



#### 湯し

●浸し中の温度を制御し、お米に水を充分 吸わせておいしく炊きあげます。 浸す時間の目安は夏場30分程度、冬場 60分程度をおすすめします。 予約炊飯との組合せはできません。

例)60分浸してから炊く場合

# 1 **予約 を押して、** 浸し時間表示 にする

予約を押す毎に

予約1 → 予約2 → 浸し時間

30

の表示にかわります。

白米

●浸し時間は前回セットした時間を記憶しています。

# 2 分を押して、 浸し時間を合わせる

●押す毎に以下の順で、10分単位で時間がかわります。

88

30分 → 40分 → 50分→ 60分 → 10分 → 20分

の順に表示がかわります。

- ●ブザーが鳴り、予約ランプが 点灯。→予約完了。
- ●炊飯を開始すると、炊飯ランプが点灯します。

白米

白米

浸し中は炊き始めまでの残 時間を分単位で表示

#### お願い

- 予約は12時間以内を目安にしてください。(お米の変質を防ぐため)
- 具や調味料の入るものは予約炊飯・浸し炊飯をしないでください。(沈殿してうまく炊けないため)

# 保温について

## おさえめ保温

#### \*ごはんの温度を下げて、乾燥を防ぎます。

# 1 保温中に 保温 を押す



- おさえめ保温 を選択すると、次回もその設定を記憶しています。
- ●おさえめ保温中は、つゆがふたの内側、ふたパッキン、内が まにつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障ではありま せん。
- ●もう一度 (保温)を押すと、通常の保温に戻ります。
- ●ごはんの量が少ない時ほど低めの温度で保温します。ごはんの温度が低く感じる時は、お好みに応じて再加熱してください。
- ●表示部に保温経過時間をOh~24hまで1時間単位で表示します。

(25時間以上になると現在時刻の表示になります。)

#### お願い

おさえめ保温の場合は、24時間までにしてください。 (においや変色の原因になります。)

## 保温中のごはんの再加熱


#### \*保温中のごはんをさらに温めたいとき

# **1** ごはんをほぐして、 平らにする

#### お願い

● ごはんの量は「白米」の水位目盛の3以下を目安にしてください。 (加熱ムラの原因)

# 2 保温中に 炊飯 を押す



- 炊飯ランプが点滅し、再加熱を行います。
- ●炊飯直後など本体が熱いとき、または本体が冷たいときは、 ブザーが鳴り再加熱できません。
- ●途中で止めるときは
  切を押してください。

保温に戻すときは、さらに(保温)を押してください。

#### お願い

- 何度もくり返して再加熱しないでください。 (乾燥やおこげの原因)
- 冷めたごはんの温めなおしはしないでください。

メロディー(ブザー)が鳴って、 炊飯ランプが消えたら再加熱終了です。(標準保温中:約6分、おさえめ保温中:約10分)


# 音で確認できる時刻合わせ操作

時計の時刻合わせ・予約の時刻合わせの操作は音で確認できる操作方法に切り替えることができます。これは特に 目の不自由な方々にむいた機能です。

#### 音で確認できる操作の選びかた

(工場出荷時は通常の操作方法に設定されています。)

内がまをセットした状態でおこなってください。



#### 通常の操作方法に戻すときも同じ方法です。このとき2の操作時のブザーは1回だけ鳴ります。

- ●「音で確認できる時刻合わせ操作」は一度切り替えるとプラグを抜いても記憶しています。
- ●「音で確認できる時刻合わせ操作」へ切り替えると、以下の通りの初期状態となります。

炊き分け:「白米(ふつう)」、健康メニュー:炊き込み

|予約1]: 「午前6:00」、「予約2]: 「午後6:00」、「浸し」: 「30分」

#### 「音で確認できる時刻合わせ操作」を選んだときは、以下の操作方法に変わります。

#### 現在時刻の合わせかた (時刻合わせは、「切」の状態のときに行ってください。)

# 1 時 または 分 を約5秒間押す で時刻を合わせる ピッと鳴って「時刻合わせ」の設定になります。 キーを押し続けても、早送りします。 とって「時刻合わせ」が終了します。

● 時刻合わせ中に (保温)を0.5秒間押すと、ブザーがピピッと2回鳴って、午後0:00 (正午)になります。

## 予約時刻の合わせかた

基本操作は14・15ページの「予約炊飯のしかた」と同じです。以下が通常の操作方法と異なります。

- 記憶している予約時刻・浸し時間を変えるとき、キーを押し続けても早送りしません。
- 予約時刻・浸し時間を合わせているときに、(保温)を0.5秒間押すと、ブザーがピピッと2回鳴って、合わせている時刻を初期状態に戻すことができます。

予約1: 「午前6:00」、 予約2: 「午後6:00」、 浸し: 「30分」



# お手入れ

- ●お手入れするときは、必ずプラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- ●ベンジンやシンナー、みがき粉、たわし類は使わないでください。(表面を傷つける原因)

## しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ

食器用洗剤を使い、スポンジなどのやわらかいもので洗う。

## 本体・ふた

固くしぼったふきんでふく。

# 

## ふた加熱板

ふたからはずして、食器用洗剤を使いスポンジなどのやわらかいもので洗い、水をふき取る。

#### ■はずしかた



- ●つまみ部(両側)の 下側にあるボタン を押しながら手前 へはずす。
- ふたパッキンは、はずせません。
- ●つまみ部(両側)は分解できません。

#### ■取り付けかた



- ①フックをふたの切欠 きに差し込み、
- ②つまみ部 (両側)を 「パチン」と音がす るまで押し込む。

つけ忘れて炊くことを防ぐため、ふた加熱 板を付けないとふたが閉まりません。

#### お願い

- ふた加熱板は分解しないでください。
- 食器乾燥器や食器洗い器は使わないでください。

#### 温度センサー

こびりつきができたら、細かい紙ヤスリ(600番程度)に水をつけてこすり落とし、固く絞ったふきんでふき取る。

## 吸・排気口

吸・排気口のごみを掃除機で吸い取る。



#### 内がま

内側は、スポンジなどのやわらかいもので洗う。外側は、洗って水気をふき取り、水あか等が付着した場合は中性洗剤を使い、ナイロンたわしで洗う。

#### お願い

- 変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはていねい にお願いします。
- フッ素被膜をいためないために、次のことをお守りください。付属のしゃもじを使う ○スプーンや茶わんなどを入れて洗わない酢は使わない ○内側は、みがき粉やたわしで洗わない
- フッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。

使用中、色むらができることがありますが、性能や、衛生上の 支障はありません。



## 調圧キャップ

本体からはずして、食器用洗剤を使いスポンジなどのやわらかいもので洗う。

#### ■調圧キャップのはずしかた

①本体から取りはずします。




②図のようにもち、キャップ本体の ▲マークを「はずす」の方向に回し、 カバーの▼マークと位置を合わせる とはずれる。 この位置を合わせる



③調圧キャップの中央部を押さえて、

確実に差し込む。

■調圧キャップの取りつけかた ①パッキンをカバーの溝に入れる。




②キャップ本体の▲マークをカバー の▼マークの位置と合わせ、3ヶ所 の爪を確実にはめ込み「しめる」の 方向に回してカバーの

■マークの 位置まで回して取りつける。

この位置を合わせる





爪(3ヶ所)

お願い●・キャップ本体は分解しないでください。

## クリーニング機能(においや汚れが取れにくい場合)

炊き込みごはん・雑炊や保温の後のにおいが気になるときや、ふた加熱板・調圧キャップの汚れが落ちにくい ときに使います。

#### ■使いかた

## 1 内がまに水を入れる

- ●水の量は、1.0Lタイプでは「白米」の水位目盛1まで、 1.8Lタイプでは「白米」の水位目盛2まで。
- ●水以外(洗剤など)は絶対に入れないでください。
- 炊きを押して クリーン を選択する
- 炊飯

を押す

- ●クリーニング開始をメロディー(ブザー)でお知らせし ます。(残時間表示はしません)
- ■メロディー(ブザー)が鳴り、「保温ランプ」 が点灯したら、クリーニング完了。(約20分 かかります。)
- ●クリーニング直後は、内がまやふた加熱板が熱くなって いますので、(切)を押して(保温を止めて)、本体が冷 めてからお湯を捨て、水滴をふき取ってください。
- ●においによっては、完全に落ちないものもあります。

# こんなときは

修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

	これとは外とする時	economic de	and only	MI C 05											
Zh	お調べいただくこと	がえた 米の量・水加減をまち	十分に洗米しなかった	に異物がついているいたり、温度センサー内がまの底が変形して	ついている キンにごはん粒などが れがまの縁・ふたパッ	内がま・ふた内側をきれ	れた 調圧キャップをつけ忘	をまちがえた 炊き分け・健康メニュー	炊飯中にふたを開けた	停電があった	こ足配線をした 延長コードの使用、た	かった	会(標準は2)時間以上 白米以外のごはん を保温 を保温	ら「切」キーを押した 途中でプラグを抜いた	保温を選んで
	14000 of 25							10 10		V. N		-			100000
	参照ページ	9	9	18	18	18	19	10~13	_	_	2-19	1000	8.10.13		16
炊きあがった	かたすぎる しんが残る (生煮えになる) やわらかすぎる におう	0	0	•	•	•		0	0	0	0	0		•	
	こげる		0	0							0				
	ぼれる			•		0		0							
	I以外から蒸気がもれる におう					0									
で保は温	黄変する														
ん中がの	かたくなる											0		0	
保温温	度が低い														0
多量に	つゆがつく									0					0
キー操作できない		<ul><li>プラグがコンセントに差し込まれていますか?→プラグをコンセントに差し込んでください。</li><li>保温ランプが点灯していませんか?→ 切を押してください。</li></ul>													
使用中に音がする		<ul><li>「ブーン」と音がするのは、内部の熱を外へ逃がすためにファンが回っているからです。</li><li>炊飯、浸し、保温時は、「カチッ」または「ジー」と音がすることがありますが、</li><li>□田 加熱の音で異常ではありません。</li><li>炊飯中は、間欠的に蒸気の出る音がしますが、異常ではありません。</li></ul>													
予約時	持刻に炊けない	● 現在時刻が合っているか、予約時間の午前・午後が合っているか確認してください。→7・14ページ参照													
炊飯開	始すると【】の表示がまわる	●炊飯残時間を表示するまでの間、表示がまわります。													
進んた	態時間表示が、一度に数分 ごり、止まったりして、時 らりに炊けない	●おいしく炊きあげるために、途中で、残時間が変わることがあります。													
炊飯残	態時間表示が出ない	<ul><li>●本体が温かいときは、残時間表示が出ないことがあります。健康メニューは残時間がでません。</li></ul>										U o			
炊飯す	けるとき、においがする	● お求め後、最初に炊飯するときはにおいがする場合があります。ご使用とともになくなりますが気になる場合はクリーニング機能を使用してください。→19ページ参照									Control				
ふたが閉まりにくい ふたが閉まらない		<ul><li>内がまの縁・ふたパッキンにごはん粒などがついていませんか?</li><li>ふた加熱板は正しく取り付けられていますか?→18ページ参照</li></ul>													
-: ह	または 船 表示になる	現る • プラ 電池	生時 ラグな もの ラ	示のときに 刻を合わ を抜いて入 寿命です。 できません	せなおし れる毎に・ プラグをラ	てくだ ·: <b></b> ま/ 差し込む	さい。 たは <b>米</b> 3と、炒	→フペ 表示に で飯・保	ージ なる 温は	場合 でき	は、本 ますが	、現在	時刻を合わ		
表示部に【1、【2を表示した			●延長コードの使用、たこ足配線などで電源電圧が異常に低くなったときなどに表示 します。 切 を押し、別のコンセントをお使いください。												
表示部	Bに      ~          を表示した	● お買上げになった販売店にご相談ください。													
												and the same of th			

- ■以上の点をお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お買い上げになった販売店などにご相談ください。
- ■内がまが変形・フッ素被膜がはがれた場合は、お買い上げになった販売店などで新しくお買い求めください。
  - ●1.0Lタイプ(ウチガマ:RZ-XD10-001)7,000円 ●1.8Lタイプ(ウチガマ:RZ-XD18-001)8,000円(税別・平成14年7月現在)

使用中、停電に なったとき

炊飯中

保温中

予約(浸し)中

再通電後、炊飯を続けます。 再通電後、保温を続けます。 再通電後、予 (ごはんの温度によっては、保温をやめます。) を続けます。

再通電後、予約(浸し)